

Action Cam SJCAM SJ8 Pro

Wiederbeschaffungspreis: **279,00 EUR**

Mindestalter für die Ausleihe: **16 Jahre**



Die SJCAM SJ8PRO ist eine Dual-Screen-Action-Kamera, die nativ erstaunlich gestochen scharfe 4K-Videos mit 60 FPS aufnehmen kann. Abgesehen von der 4K-Aufnahme sorgt die 7-Schicht-Glaslinse in Verbindung mit einem High-End-Sensor für eine der besten Bildausgaben. Herausragend robust verarbeitet, eignet sich die Action Kamera für das Filmen auch unter extremen Bedingungen. Die Benutzeroberfläche ist intuitiv und reagiert auf dem extragroßen 2,33-Zoll -Touchscreen-Display sehr reaktionsschnell.



Features

- Marke: SJCAM
- Produktmodell: SJ8 Pro
- Chipsatz: Ambarella H22 S85
- Sensor: Sony IMX377
- Hauptbildschirm: 2.33-Zoll-LCD-Touchscreen
- Objektiv: 170 Grad 7G (2 asphärische Glaslinsen enthalten)
- Auflösung: 4K (3840x2160)25/30/50/60fps, 4K Ultra (3840x2160)25/30/50/60fps, 1080 (1920x1080) 25/30/50/60fPS, 1080 Ultra (1920x1080) 30/60fps, 720(1280x720) 240fps
- Audio: MIC and Speaker, DUAL MIC Stereo
- Speicher: microSD-Karte bis zu 32 GB, ausgewählt 64 GB und 128 GB (nicht enthalten!)
- Dateiformat: H.264 / 265
- Bildgröße: 12MP (4000x3000 4:3), 10MP (3648x2736 4:3), 8MP 16:9 (3840x2160 16:9), 8MP 4:3 (3264x2448 4:3), 5MP (2595x1944 4:3), 3MP (2048x1536 4:3), 2MP HD (1920x1080 16:9)
- Bildformat: JPEG / RAW
- Modus: Video, Video-Lapse, Slow Rec, Standfoto-Lapse, Burst-Modus, Video+Foto-Modus, Auto-Modus
- W-LAN: 2,4G/5G(8021a/b/g/n)
- EIS: Ja (Bildstabilisator)
- Digitaler Zoom: (8x)
- Schnittstellen: AV-Ausgang, USB-Typ C, Wi-Fi
- Akku/Batterie Dauer: (ca.) 90 Minuten für 4K@60fps-Video und wenn WLAN ausgeschaltet
- Akku/Batteriekapazität: 1200mA (abnehmbare Batterie)
- Ladezeit: ca. 2 Stunden
- Betriebssystem: Windows 7. 8X oder höher /OS X@ 10.8 oder höher

Action Cam SJCAM SJ8 Pro

Wiederbeschaffungspreis: 279,00 EUR

Mindestalter für die Ausleihe: 16 Jahre



Enthalten

- 1 SJ8 Pro Kamera
- 1 wasserfeste Kamera-Hülle,
- 1 wasserfeste Touch-Screen Abdeckung
- 1 gebogene Dreh-Klebehalterung
- 1 flache Dreh-Klebehalterung
- 1 gebogene Klebehalterung
- 1 flache Klebehalterung
- 1 Objektivabdeckung
- 2 3M Aufkleber
- 1 Lenker Fahrradhalterung
- 3 verstellbare Schwenkarmverlängerung
- 1 Stativ Mount Adapter
- 1 Stativ Gewinde Adapter
- 1 gebogene Schnalle
- 4 Schrauben
- 1 Datenkabel USB Typ-C
- 1 Bedienungsanleitung



Verbrauchsmaterial

Die Action Cam wird ohne microSD-Karte entliehen.

Damit du durchweg mit deiner GoPro Kamera ein optimales Ergebnis erzielst, ist es wichtig, dass du microSD-Karten verwendest, die nachweislich gut mit der Kamera zusammen funktionieren. Wir empfehlen nur den Kauf von microSD-Karten durch offizielle Händler.

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung und die enthaltenen Sicherheitshinweise.