



ACTION CAM GoPro Hero 8

Wiederbeschaffungspreis: 332,98 EUR

Mindestalter für die Ausleihe: 16 Jahre

Bei der GoPro HERO 8 handelt es sich um eine Action-Cam für allerhöchste Ansprüche. Das zeigt sich schon in der hochwertigen Verarbeitung. Herausragend robust verarbeitet, eignet sich die Cam für das Filmen auch unter extremen Bedingungen. Die GoPro HERO 8 ist einfach und sehr intuitiv zu bedienen und lässt sich auch per Sprache steuern.



Features

- Video mit bis zu 4K60
- Foto mit 12 MP + SuperFoto mit HDR und RAW-Fotoaufnahme
- Videostabilisierung HyperSmooth 2.0 (alle Modi) + App-interne Horizontalausrichtung
- Slo-Mo 8 x bei 1080p
- Modi: TimeWarp 2.0, Zeitraffer und Zeitraffer bei Nacht
- Livestreaming mit 1080p und Webcam-Modus
- Bildschirm vorne mit Status und Touchscreen hinten
- LiveBurst
- Integrierte Sprachsteuerung

Achtung:

- GoPro Kameras benötigen USB-Ladegeräte mit einer Ausgangsspannung von 5 V und 1-2 A. Solltest du Ladegeräte mit einer anderen Spannung verwenden, kann deine Kamera dadurch beschädigt werden und dein Akku kann möglicherweise nicht geladen werden.
- Wir empfehlen nicht, die GoPro Hero 8 **ohne** extra Schutzgehäuse im Wasser zu nutzen, um eine Beschädigung durch Wasser zu vermeiden. Beschädigte und defekte Geräte oder Akkus müssen ersetzt werden.

ACTION CAM GoPro Hero 8

Wiederbeschaffungspreis: 332,98 EUR

Mindestalter für die Ausleihe: 16 Jahre

Enthalten

- 1 x GoPro Hero 8
- 1 x Akku
- 1 x USB-A zu USB-C Kabel
- 1 x Koffer
- 1 x Beutel
- 1 x Brustgurt
- 1 x Kopfgurt
- 1 x Armband breit
- 1 x Fernbedienungsarmband
- 1 x Helmriemen
- 1 x Helmverlängerungsarm
- 1 x Schwimmgriff
- 1 x Selfie Stock
- 1 x flexibles Mini-Stativ
- 1 x Fahrradlenkerhalterung
- 1 x flache Montagehalterung
- 1 x Saugnapfhalterung
- 1 x Klammer
- 1 x Schraubenschlüssel
- 2 x J-Hakenschnalle
- 2 x Schwenkarm
- 3 x gebogene Schnalle
- 1 x Hauptschnalle GoPro mit Gummiabdeckung
- 7 x Schraube
- 2 x Riemschnalle rund
- 3 x Riemschnalle eckig
- 1 x Heft Neewer Zubehörset Anleitung



Verbrauchsmaterial

Die GoPro wird ohne microSD-Karte entliehen.

Damit du durchweg mit deiner GoPro Kamera ein optimales Ergebnis erzielst, ist es wichtig, dass du microSD-Karten verwendest, die nachweislich gut mit der Kamera zusammen funktionieren. Wir empfehlen nur den Kauf von microSD-Karten durch offizielle Händler.

ARTIKEL IST SAUBER UND VOLLSTÄNDIG ZURÜCKZUGEBEN

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung und die enthaltenen Sicherheitshinweise.